

LIXADEIRA DE PAREDE MANUAL DE INSTRUÇÃO

MAKFIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca: Zmax

Modelo: ZG7200GTE

Frequência: 60 Hz

Cilindrada: 389 cm³

Partida manual: Sim

Capacidade tanque de óleo: 1,1 l

Capacidade tanque de combustível: 25 l

Sensor de óleo: Sim

Voltímetro: Sim

Peso: 84 kg

FINALIDADE

A Lixadeira de parede é ideal para lixar paredes e tetos que são feitas de gesso, reboco e concreto a vista. A Lixadeira fornece um acabamento superior, e é mais rápido do que os métodos convencionais de acabamento para a construção nova ou trabalhos de renovação.

* Lixamento em paredes ou tetos com tinta a óleo não são recomendados

Cuidados especiais:

- Verifique se a tensão no local é compatível com a máquina, e se a instalação elétrica é adequada à carga.
- Faça o aterramento da máquina. Máquinas com dupla isolamento, classe II com o símbolo na carcaça (quadrado duplo), são dispensados do pino terra (aterramento).
- A operação de máquinas que exponham o operador e terceiros a riscos, só pode ser feita por trabalhador qualificado.
- A máquina deverá ser instalada a um painel de controle, por um electricista qualificado, conforme orientação do engenheiro da obra.

• Utilize extensão de cabo PP conforme indicados:

Para distâncias até 10m – fios 2,5mm²;

Até 20m – fios 4,0mm²

Até 30m – fios 6,0mm

Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador.

• Não trabalhe sob a chuva e não utilize máquinas elétricas em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos inflamáveis.

Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de máquina. Somente inicie o trabalho após ter verificado todas as condições de segurança do local e da máquina.

- Nunca use a máquina em função para qual não foi projetado.
- Não faça adaptações com outros acessórios.

Para transportar a máquina:

- Nos veículos de transporte, fixar a máquina corretamente para evitar que a mesma se desloque causando danos ao equipamento ou a terceiros.
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
- Em dias chuvosos cuidar para que os componentes elétricos da máquina não fiquem expostos.

LIXADEIRA DE PAREDE

MANUAL DE INSTRUÇÃO

MAKFIL

No local de trabalho:

- Verifique se a máquina não sofreu alguma avaria durante o transporte.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- Durante as paradas para descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, retire o interruptor da tomada sempre puxando pelo plugue, nunca pelo fio.

Controle de velocidade:

- A Lixadeira é equipada com um controle de velocidade variável. A velocidade é ajustada rodando o botão. O botão de controle é numerado de "1" a "5", sendo "1" a velocidade mais lenta (aproximadamente 1000 RPM) e "5" sendo a velocidade mais rápida (aproximadamente 2000 RPM). Use as configurações de velocidade mais elevadas para remoção de material grosso. E use a velocidade mais baixa para acabamentos.

Desligamento da Máquina:

- Certifique-se que a energia elétrica corresponde como mostrado na placa de especificação da Lixadeira, e se o interruptor da Lixadeira está desligado. No fim do botão interruptor é rotulado OFF, e a extremidade inferior do botão é rotulado ON. Para Ligar a Lixadeira pressione o botão ON e para parar a Lixadeira pressione o botão OFF.

Como segurar a lixadeira de teto:

- A Lixadeira deve ser manuseada com ambas as mãos sobre o tubo principal.
- As mãos podem ser posicionadas em qualquer lugar ao longo do tubo principal para proporcionar a melhor combinação de alcance e influência.
- Não coloque a mão na área ao redor da lixa, pode ser perigoso.

ITENS A SEREM VERIFICADOS	DIÁRIA	MENSAL
Verificar cabo elétrico	X	
Verificar interruptor	X	
Verificar estrutura	X	
Limpeza da lixadeira	X	
Verificação de escovas		X
Verificação rolamentos		X
Verificação do suporte de lixo		X