

PERFURADOR DE SOLO MANUAL DE INSTRUÇÃO

MAKFIL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Marca: Menegotti

Modelo: MPS 52 pro

Potência: 1.9CV

Velocidade máxima: 7500 RPM

Capacidade broca: 20 diâmetro/ 2.80 profundidade

Peso: 10 kg

Motor: Monocilíndrico, dois tempos e refrigerado a ar.

Cilindrada: 52

FINALIDADE

O perfurador traz grande versatilidade, podendo ser usado em diversos tipos de solo, construção de cercas, fixação de estacas, plantio de mudas, construção civil e outras atividades.

Cuidados especiais:

- Isole o local onde vai usar a máquina e não permita o acesso de outras pessoas, especialmente crianças. Retire do local tudo que possa atrapalhar a operação.
- Importante: Antes de iniciar o trabalho, verifique se não há cabos elétricos, canos e outros objetos perigosos, como: raízes e tocos enterrados sobre a superfície de trabalho.
- Prenda os cabelos compridos a fim de protegê-los (com lenço, boné ou capacete).
- Pessoas com marca passo estão proibidas de usar esta máquina.
- Nunca funcione o motor sem filtro de ar.
- Trabalhe sempre com duas pessoas na máquina, sendo cada operador segurando firme com as duas mãos.
- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- Lembre-se de tampar com tábuas ou outro material resistente o furo no chão enquanto não se coloca o mourão ou planta.
- Nunca deixe furos abertos sem proteção.
- Não trabalhe sob a chuva.
- Não utilize esta máquina para outras finalidades senão aquelas já indicadas.
- Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape contém monóxido de carbono, um gás venenoso sem cheiro.
- Nas imediações de uso desta máquina é proibido fazer fogo, fumar e utilizá-la em locais sujeitos a gases e líquidos inflamáveis.
- Não coloque as mãos e os pés próximos das partes móveis da máquina.

PERFURADOR DE SOLO MANUAL DE INSTRUÇÃO

MAKFIL

Para transportar:

- Nos veículos de transporte, fixar a máquina para evitar que se desloque causando danos á máquina, ao veículo e ao próprio condutor.
- Pessoas e máquinas não podem ser transportadas no mesmo compartimento.
- Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários.
- Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos da máquina não fiquem expostos.
- O transporte deve ser realizado respeitando-se o limite de peso e dimensões do veículo, fixando as máquinas.
- Esvazie o tanque de combustível para transportar.
- Lembre-se de levar combustível e óleo (2 tempos).

Acionamento / desligamento da máquina:

- Para ligar:

Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado). Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador, depois puxe a corda da partida retrátil e após alguns minutos retorne o afogador para a posição inicial. Nas demais partidas durante o decorrer do dia não é mais necessário ligar o afogador.

- Para desligar:

Desacelere a máquina, feche a torneira de combustível e volte a chave para a posição OFF(desligado).

- Nunca se esqueça do seu equipamento de proteção individual: óculos, protetor de ouvidos, luvas, máscaras, botas, capacete e roupa adequada conforme local e atividade desenvolvida.